

Manual till RWA-MAXGUM-GP-26-0001

Spak läge, röd ring säkring av pistol, läge grön ring klar för skott,

Vrid spak i pilens riktning för att säkra och motsatt riktning för att osäkra pistol



För att ladda, för spaken runt till läge Grön ring vrid pipa enligt bild och ladda BB enligt pilar



Vrid sedan tillbaka pipan och spak till säkrat läge

Osäkra när du är redo för att skjuta

Dra hanen bakåt och tryck av

Fyll med greengas grön pil

